


ZUSATZMODUL K1

Modul für Selbsthaltung AUF

DEUTSCH



ZUSATZMODUL K1

EINBAUHINWEIS



Zum Aufstecken, bzw. Abziehens der Zusatzmodules muss die Anlage spannungsfrei geschaltet sein!

→ Zusatzmodul K1 auf die Steckleiste x8a der Platine UST 1 stecken.

→ Jumper J1

gesteckt = Selbsthaltung AUF

nicht gesteckt = Totmann AUF

